


Smarty 2X P/3X P/4X P

- Norėdami išimti filtrus, atidarykite filtro dangtelį patraukdami dirželį ir išimkite filtrus.
- Lauko oro filtravimui naudokite šiurkščius 65 % (G4) filtrus arba pasirinktinai ePM1 70 % (F7) filtraž, o ištraukiamojo oro filtravimui - šiurkščius 65 % (G4) filtrus.



Standartiniai filtrai:

- Filter panel cardboard frame MPL Z 185x168x25-Coarse-65 (G4) (Smarty 2X P)
- Filter panel cardboard frame MPL Z 225x195x25-Coarse-65 (G4) (Smarty 3X P/ Smarty 4X P)

Pakaitiniai filtrai:

- Filter panel cardboard frame MPL 185x168x25-ePM1-70 (F7) (Smarty 2X P)
- Filter panel cardboard frame MPL 225x195x25-ePM1-70 (F7) (Smarty 3X P/ Smarty 4X P)

